

Sonorisation POWER ACOUSTICS BE 3400



Usage en salle :

1. Brancher sur le secteur
2. Mettre les deux antennes
3. Mettre les piles dans les micros HF ou brancher le micro filaire
4. Allumer la sono
5. Régler :
 - le micro sans fil A
 - le micro sans fil B
 - le micro filaire
- Mettre les basses et les aigus à moitié

ATTENTION !! 4H d'autonomie et 8H de charge